

Version: N1



MÜLLSACKSTÄNDER 120 L MSS 120

ARTIKEL-NR. 15079



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 09.10.2018

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Mülleimer vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Halten Sie den Mülleimer von Feuchtigkeit, Nässe und Regen fern!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 MONTAGE & AUFBAU

- Verwenden Sie die Teileliste als Aufbauhilfe.
- Stellen Sie das Untergestell auf den Boden und stecken Sie das Vierkantrohr in das Zwischenstück. Anschließend stecken Sie das Vierkantrohr mit dem Zwischenstück in die Halterung des Untergestells.
- Nehmen Sie das zweite Vierkantrohr mit dem Bolzen nach unten und stecken Sie es auf das erste Vierkantrohr.
- Stecken Sie danach den Deckel mit Haltegriff auf das Vierkantrohr.
- Verschrauben Sie zum Schluss alle Teile mit Hilfe der Sechskantschrauben und Flügelmuttern.

3 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Untergestell mit Räder	1
2	Vierkantrohre	2
3	Zwischenrohrstück	1
4	Deckel mit Haltegriff	1
5	Unterlegscheiben Ø8	6
6	Sechskantschraube M8x40	6
7	Flügelmutter M8	6
8	Mutter M8	6

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät gegebenenfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.